

设备名称	热罐机		设备结构图
详细参数	型号	HDC-96P	 
	规格	W498 x D353 x H955 mm	
	功率	220V/ 500W	
	配件		
设备保养方法			
<p>1. 在清洗前，先确保机器已关闭，电源插头已拔出，待本机温度降至常温后，用抹布将机器内外擦洗干净，不要将机器用水冲洗或浸在水里，不得用水直接在本机表面上清洁，严禁带电清洁，以防止触电。</p> <p>2. 请勿在本机器上堆放重物。</p> <p>3. 器具不得使用喷射水流清洗。</p>			
设备故障判断			
问题描述	可能故障原因	处理方式	
不加热	1. 云母片	1. 每个层板取出云母片，只剩一个即可（除最底层）	
不通电	1. 保险烧	1. 更换保险丝	
设备报障流程			
<p>1. 联系当区指导员，指导员做指引报障</p> <p>2. 在线联系客服或打客服电话400-125-6868</p> <p>注：供应商维护员接到电话3小时响应（电话了解故障情况，明确处理方法和时间），影响门店经营的24小时内完成维修，工程量大，需耗时耗材的48小时内处理完成，不影响门店经营的72小时处理</p>			