
水浴锅 使用说明书



欢迎阁下购买及使用本公司的产品!

为使本产品的性能从分发挥,减少不必要的损失,使用前请仔细阅读产品说明书,并妥善保存以备日后参考。

执行标准: GB 4706.35-2008

生产许可编号: 浙 XK01-302-00202

荷欠 生 ! 本机外壳必须可靠接地,确保安全

一、 简介:

本产品是公司潜心研制开发、同时吸收国内外同类产品的优点设计而成。具有功能新颖、结构合理、操作方便、坚固耐用、易于维护之优点。

二、 设备性能特点:

- 1、 全不锈钢材质,结实耐用。
- 2、 温度可调节,保证食品品质,节约能耗,操作方便。
- 3、 设置有限温器, 防干烧, 使用更安全。

三、 基本参数:

| 产品名称 | HSR-320 水浴锅 | HSR-1123 水浴锅 | HSR-350 水浴锅 |
|------|---------------|----------------|-------------------|
| 额定电压 | 220V∼50Hz | 220V∼50Hz | 220V∼50Hz |
| 额定功率 | 1000W | 2000W | 2000W |
| 外形尺寸 | 320*597*248mm | 1123*425*248mm | 551.6*451.8*248mm |

四、 运输与保管

在运输过程中,本机应小心轻,不得倒置、侧放,以防止对产品外壳和内部的损坏。 以包装好的机器应放在通风良好,无腐蚀性气体的厂库内。需要临时存放时,应采取防 雨措施。


五、 安装注意事项:

- 1. 本设备使用电压必须与供电电压相符合。
- 2. 用户需在设备附近安装合适的电源插座。

- 3. 设备必须要有可靠的接地。
- 4. 使用前,应检查各接线有无松动,电压是否正常,安全接地是否连接可靠。
- 5. 设备应放置于有足够承托力的水平面上,远离易燃物品。
- 6. 检修电路、安装都必须由专业人员负责。拆卸设备的部件必须先闭电源,并待机冷却后 才能拆卸。
- 7. 设备在运转或发热时机体温度较高请勿触摸,整理食物时小心烫手!

六、 操作说明:

操作面板示意图:



- 1. 在使用前整机必须放置平稳,注水(水位没过加热管,加入10L水)。
- 2. 插上电源插头,旋温控旋钮,调至需要的温度范围加热。
- 3. 加热管加热时指示灯亮起,停止加热时指示灯熄灭。
- 4. 关机:将温控旋钮旋至"0"刻度。

七、 清洁与保养:

- 1. 在清洁保养、存放之前,应先切断电源,而且要等待机器完全冷却下来后进行,防止意 外事故发生。
- 2. 工作完毕后,可用不含腐蚀性清洁剂的毛巾擦洗腔体表面。严禁用水直接冲洗,以防漏 电。
- 3. 机器若长期不用,应将电源插头拔掉。清洁干净后放置在通风良好,无腐蚀性气体的仓库内。

八、 一般故障处理:

| 故障现象 | 原因 | 排除方法 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.机器不通电 | 1.插头未插好,开关未打开。 2.机器故障。 | 1.检查开关、插头插座、重插。 2.保修。 |
| 2.插上电源、温控旋至加热区 域但不加热。 | 1. 温控器损坏。 2. 发热管损坏。 | 1.更换温控器 2.更换发热元件。 |

九、 电路原理图:

