

机械式电炸炉使用操作说明书



浙江合马商用设备有限公司

ZHEJIANG HEMA COMMERCIAL EQUIPMENT Co., Ltd.

地址：浙江平湖市经济技术开发区真圣路 118 号

全国统一服务热线：400-125-6868

感谢您购买 本公司的电炸炉系列，使用本机前，请详阅说明书，注意使用安全，并妥为保存参考。

执行标准：

设备生产严格参照 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全》

规格说明

机型	电源	功率	操控性能	外形尺寸
HDL-6-1	220V~50Hz	2500W	机械式温控旋钮操作控温	268x428x325mm
HDL-6-2	220V~50Hz	2500w*2	机械式温控旋钮操作控温	535x428x325mm

2. 安全注意事项

- 2.1 本机放置时应保持水平不得倾斜和有晃动不宜放置于易燃之场合。
- 2.2 本机不宜放置于室外，应避免受到雨淋。
- 2.3 为确保人身安全，外壳应保持有良好的接地保护，防止漏电、触电之事故发生。
- 2.4 电源插头插在带有接地线的电源插座，不得插在临时的插座上。
- 2.5 对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用。

3. 使用注意事项

- 3.1 每次使用前检查锅内是否有油，切忌干烧发热管；
- 3.2 保证锅内的油位高度在 6 分满以内，并保证油沸腾时不从锅中溢出；
- 3.3 严禁使用电炸炉加热固态油；
- 3.4 凡是油炸带水或者易炸裂的食物时，请务必盖上盖子以防油水飞溅。
- 3.5 严禁可燃性、挥发性、引火性和易爆有毒性物品放置于本机器周遭。
- 3.6 此产品仅限在桌子上使用。

4. 清洁注意事项

- 4.1 在清洗前，先确保机器已关闭，电源插头已拔出，待本机温度降至常温后，用擦布将机器内外擦洗干净，不要将机器用水冲洗或浸在水里，不得用水直接在本机表面上清洁，严禁带电清洁，以防止触电。
- 4.2 请勿在本机器上堆放重物。

4.3 器具不得使用喷射水流清洗。

5. 故障注意事項

- 5.1 在本机出现异常状态时，请立即关闭电源，拔下电源插头，切断电源。
- 5.2 如无法解决，请立即打电话给我司服务部门，请专业人员进行检查和修理。
- 5.3 电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5. 使用说明

1. 检查机器处于完好的状态，观察注入水刻度线。
2. 将电源插头插入固定的插座上，不得有松动的现象。
3. 本机控制面板上有一个电源开关，一个定时器旋钮，一个温控器旋钮，打开电源开关，旋转温控器旋钮定温，再旋转定时器定时设备开始加热（可根据需要调节旋钮位置来控温）。
4. 使用前必须将电器箱外超温保护盖打开，否则无法起到超温保护作用。

B. 使用过程中

1. 使用时应关注锅内水量，防止干烧

C. 使用完毕

1. 请关闭电源开关。
2. 将电源插头拔下。

D. 注意事项

1. 开机时：先按开关，设备通电。
2. 停机(断电)时：必须将开关置于关闭位置。
注意：只有已阅读过说明书的成年人，才能使用该机器。
3. 千万不要触及有电的部分，小心触电。确保使用的电源与机器铭牌上的电源说明一致。
4. 如果电线已有损坏，不要再试图使用机器，请与我司服务部联系，确保电线不要靠近热的或粗糙的表面，不要将电线自由悬挂，也不要将电线靠近热源，不要拉扯电线来移动机器，在拔掉机器电源插头时不要拉扯电线，以请勿用湿手碰触电线。
5. 如果怀疑有操作、缺陷或错误，请立即拔掉机器的电源插头，不要试图使用有缺陷的机器，只有我司服务部维修人员才有权修理机器，不要企

图拆卸或改变机器的内部物件，若机器及部件、附件有未授权人员修理，我司拒绝承担任何责任。

6. 机器必须连接到交流 220V 插座上，插座的电源必须与机器下方铭牌上标识的电压一致，电线损坏后请不要再使用机器，只有我司服务部人员才有权更换破损的电线，如果必须使用延长电线，请确认延长电线没有破损。
7. 当机器不用时，应关闭并拔掉电线插头，并将机器放置到阴凉干燥的地方保存。如果机器将要存放很长一段时间，应将它盖住或放到原包装箱里，以防止堆积灰尘。
8. 如机器有故障、缺点或怀疑有损坏，请立即拔掉插头，你可在以下故障排除说明中解决一些基本问题，如果问题仍存在，请与我司服务部人员联系以获得更进一步的帮助。

7. 电路原理图

