


使用说明书


使用前请仔细阅读本说明书

本说明书适用电子式关东煮系列



HM-5-2BE关东煮

HM-10-2BE关东煮



HM-10-5-2BE关东煮

HM-5-4BE关东煮

目 录

说 明	2
注意事项	3
一、安全维护	3
二、关东煮机使用环境注意事项	3
设备介绍与使用方法	4
一、设备特点	4
二、电子式关东煮机基本参数	4
三、操作说明	4
四、电路原理图	6
服务指南	7
一、保修须知	7
二、售后服务联系方式	7
保 修 卡	8

说明

感谢您使用本公司生产的电子式关东煮机，在使用设备前，务必仔细阅读本手册。

- 1.本使用说明书中的所有图例仅作解说，具体外观样式请以实物为准；
- 2.本使用说明书适用电子式关东煮机；
- 3.本公司不断创新，追求产品的尽善尽美，对设备外观、结构、部件、软件、说明资料有更改优化的可能。因此，说明书根据需要，内容可能不定时变更，届时不会另行通知；
- 4.在任何情况下，均不对任何操作失误而引起事故的损失或特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起；
- 5.设备执行标准：设备生产严格参照GB4706.1-2005国家标准；
- 6.设备的供货情况可能因地区而异，请向服务部门或经销商查询；
- 7.本说明书内容的最终解释权归本公司所有，用户违反本说明书的安全注意事项而导致的事故，本公司不承担任何责任；
- 8.本设备只限在桌子上使用。
- 9.对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用。
- 10.等电位：标识那些相互连接后使用设备或系统的各部分达到相同电位的端子，这并不一定是接地电位，如局部互连线。



等电位标识

- !** 警告！任何改装，以及不正确的安装、调整、维修或维护都可能导致财产损失或人身伤害。如需调整或维修应与供应商联络，并由经过训练的专业人士进行安装。
- 警告！为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。
- 警告！本机外壳必须可靠接地，确保安全

注意事项

一、安全维护

1.一旦发生异常或故障时，请立即切断电源。

如出现下列情况还继续使用设备，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电源，并联系专业维修人员修理，千万不要自行修理，以免发生危险。

- (1)机内冒烟，有异常气味或者声音；
- (2)金属异物或大量液体落入机内；
- (2)因跌落或碰撞等导致机器倾斜、严重变形；

2.电子式关东煮机，只能由提供经过培训和专业的维修人员安装和维修，不恰当地安装、调整、更换、维修，将会造成财产损失或不必要的伤害；

3.小心保护好电源线的电源插头，以免引起火灾和触电事故。

- (1)不要在电源线上放置重物；
- (2)插拔电源线要小心，不要损伤。改装弯折、扭曲、拉扯、烧烤电源线；
- (3)如果电源芯线外露或断线，请联系维修人员修理；
- (4)应该由持有许可证的电工来安装电源的输出连接、外接电源的电路中必须配备单独的开关和漏电保护装置，并肯定设备是妥当连接地线的；
- (5)设备不得使用喷射水流清洗；
- (6)电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部和类似部门的专业人士更换；
- (7)加热盘及附近是高温区，使用时应谨慎，一定要安装好防烫木围框，切忌用手直接触摸加热盘；
- (8)设备汤锅均足量定做，使用时，请注入六成满汤汁，最多不超过八成，以免汤汁沸腾时溢出，污损机箱及底座；
- (9)切忌设备不可空烧，否则会致使汤锅变黑或设备损坏。

二、关东煮机使用环境注意事项

- 1.本机放置时应保持水平不得倾斜和有晃动，不宜放置于易燃的场合；
- 2.电通的安装必须符合有关标准的规定。外接电源的电路中必须配备单独的开关漏电保护装置，该单独的开关漏电保护装置必须装在固定线路中；
- 3.为确保人身安全，外壳应保持有良好的接地保护，防止漏电、触电的事故发生；
- 4.为了您和他人的安全，设备接线电源插座应保证妥当的接地效果，不得使用临时接线板。
- 5.长期不使用时，应清洁油污后，晾晒干水渍；装箱保存，以免设备老化。

三、关东煮机电源线使用注意事项

- 1.避免将电源线卷曲在电机箱旁或靠近其他热源，否则电源线外层因受热融化，可能会引起火灾或触电事故；
- 2.插拔电源插头时，一定要捏住插头的绝缘部分，不要直接拉扯电源线，以免引起破损发生危险；
- 3.不要使用湿手插拔电源插头或开关电源，否则可能引起触电事故；
- 4.维修前务必要先切断电源；
- 5.为了保证食品口味，更进一步节约能源，在食品及汤汁沸腾10分钟后，及时将温控开关调整到75-85℃；晚间或无人使用时，断开电源。

设备介绍与使用方法

一、设备特点

- 1、采用304不锈钢方形煮锅设计，温度传输快速、受热均匀；
- 2、采用进口温控器自动恒温控制，可调节温度，保证食品品质，节约能耗；
- 3、全不锈钢外形设计，卫生、安全、耐用，保温和加热可以分别控制，操作方便；
- 4、新机异味，轻微冒烟均为正常现象，1-3天后会恢复正常。

二、电子式关东煮机基本参数

电子式关东煮机	电源	功率	操作性能	外形尺寸
HM-5-2BE	220V~50Hz	1600W	电子式操作控温 (加载无锅检测 及防干烧功能)	445x360x297mm
HM-5-4BE		3200W		650x440x297mm
HM-10-2BE		3000W		
HM-10-5-2BE		3100W		
HM-8-4-2BE		2400W		400x580x355mm

三、操作说明

1.使用方法

- (1)检查机器处于完好的状态，并用量杯将水注入锅内。
- (2)将电源插头插入固定的插座上，不得有松动的现象。
- (3)本机控制面板上每个发热盘对应有一个漏电保护器、一个电脑板，按启/停键开始加热。

2.设置参数调整说明:

长按“设置”键进入设置模块。

短按“启/停”键进行切换选择,依次为:

“L”保温测量值修正;



“H”保温温度值设定;

“F”保护温度值设定;

“J”温度测量值修正;

“A”最高温度值设定;

“分”时间设定;

“L”保温测量值修正----保温时当锅内温度与设定保温温度(80°)有较大偏差时,进入设置“L”,按制热键控制数值上升或者保温键控制数值下降,达到一致。

“H”保温温度值设定----出厂设置值80°,不必修改。

“F”保护温度值设定----出厂设置值300°,不必修改。

“J”温度测量值修正----制热时当锅内温度与显示温度有较大偏差时,进入设置“J”,按制热键控制数值上升或者保温键控制数值下降,达到一致。

“A”最高温度值设定----出厂设置值99°,不必修改。


“分”时间设定----出厂设置值20分,不必修改。

注:未进入设置状态时短按制热键与保温键,则为字面效果。每个参数设定界面上,按下“启/停”键可退出参数设定,按下最右边的“设置(确认)”键可继续按“+”、“-”键对具体参数进行修改,修改完成后再按确定键可保存设置退出参数设定。(制热保温键为+-)

3.使用完毕

(1)请关闭开关。

(2)将电源插头拔下;进一步的帮助。



4. 注意事项

(1)开机时：先按开关，设备通电。

(2)停机(断电)时：必须将开关置于关闭位置。

注意：只有已阅读过说明书的成年人，才能使用该机器。

(3)机器必须连接到交流220V插座上，千万不要触及有电的部分，小心触电；确保使用的电源与机器铭牌上的电源说明一致。


(4)如果电线已有损坏，不要再试图使用机器，请与我司服务部联系，确保电线不要靠近热的或粗糙的表面，不要将电线自由悬挂，也不要将电线靠近热源，不要拉扯电线来移动机器，在拔掉机器电源插头时不要拉扯电线，也请勿用湿手碰触电线。

(5)如果怀疑有操作、缺陷或错误，请立即拔掉机器的电源插头，不要试图使用有缺陷的机器，只有我司服务部维修人员才有权修理机器，不要企图拆卸或改变机器的内部物件，若机器及部件、附件有未授权人员修理，我司拒绝承担任何责任。

(7)当机器不用时，应关闭并拔掉电线插头，并将机器放置到阴凉干燥的地方保存。如果机器将要存放很长一段时间，应将它盖住或放到原包装箱里，以防止堆积灰尘。

(8)如机器有故障、缺点或怀疑有损坏，请立即拔掉插头，你可在以下故障排除说明中解决一些基本问题，如果问题仍存在，请与我司服务部人员联系以获得更进一步的帮助。

四、电路原理图：



一、保修须知

经我公司生产的设备在出厂之前已经过严格的检测和连续24小时的考核测试并保证是完好的商品，但是在运输中可能会发生损坏的情况，在收到货物时，如果发现设备有任何类型的损坏，您必须立即与设备交付给您的运输公司联系，并提出赔偿要求，或请致电售后服务热线为您协助。

1.设备的有限保修：

(1)本公司生产所有设备自购买之日起，享有12个月的有限保修期，保修期内，我公司将派相关专业技术人员上门服务。请务必保留好购买记录或凭证。

(2)除非由本公司特许的代理商或代理商的分代理机构维修，本保修不适用于无论由何种目的性拆卸的或改过的任何项目。任何非认可维修商的维修，公司不予支持。

(3)如果有安装不妥当、错误使用、错接电源，或进行同安装及操作与说明书不符的行为而发生的损坏，则不适用于保修范围。

2.零件保修

保修服务之外售出的零配件保修期为90天，除质量问题外，不提供退货或换货服务。

3.保修不覆盖的服务

(1)因个人安装不当所导致的碰损：

(2)因不合理使用或错误所导致的损坏：

(3)同安装和操作说明不符的操作；

(4)输入电源中电压或电流不符合要求造成的损坏；

(5)由于不可抗拒的自然力、人为原因发生损坏。

4.切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修（特别是保修期内），以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

二、售后服务联系方式

设备从最初的购买之日起，具有一年有效保修期，这种保修是完全和唯一的保修，没有其他的保修表示。对于用设备有关的直接、间接或相应损坏不包括在保修中，为了安排这种服务和获得其他涉及设备保修的详细内容，请与公司联系；

快速维修 真诚服务 与您更接近

保修卡

产品型号：----- 产品S/N码：-----

购买日期：----- 客户名称：-----

客户电话：----- 客户地址：-----

联系姓名：----- 经销商：-----

维修记录：

日期	维修项目	检测人

备注：

1. 本设备自购买之日起，一年内如有故障，免费维修；
2. 未按本公司安装说明操作及不可抗力、使用者之过失、自行改装等发生故障损坏，恕不免费服务；
3. 超过保修期限，仍继续服务，如需更换零配件，则按成本酌情收费；
4. 请仔细阅读本说明书，产品如有故障，请立即停用，通知本公司服务中心排除故障，以确保安全；
5. 客户不得自行拆开设备电机箱，违者不予维保；
6. 本保修卡各栏如有涂改，概不生效；
7. 本设备标签标注有出厂日期及机器编号，请妥善保管，电话报修时，请告知设备编号，以便核查。

请妥善保管本保修卡！